



Scie à chaîne sans fil 4-1/2 po

Model No: DUC122Z

Frein électrique

Idéale Pour Couper Les Broussailles Et Le Bois De Chauffage De Petit Diamètre Ou Pour L'élagage, Etc.

- Modèle compact procurant le maximum de maniabilité et de polyvalence
- Garde-main pour protéger la main de l'utilisateur
- Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
- Frein électrique arrêtant la chaîne en 0,5 seconde pour plus de sécurité
- Couvre-bout empêchant les reculs pour la sécurité maximale de l'utilisateur
- Réglage sans outil de la tension de la chaîne pour des réglages faciles et rapides sur place
- Huileur de chaîne automatique
- Crochet de suspension en métal permettant un attachement rapide pour les escalades
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



ÉQUIPEMENT STANDARD

COMPRENANT:

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 4-1/2 po (791284-8), guide-chaîne 4-1/2 po (158476-6), couvre-chaîne (416311-7), lime pour chaîne (744003-1), provision d'huile (182229-1)

FICHE TECHNIQUE



Batterie -- Li-ion 18 V

Longueur du guide-chaîne --4-1/2 po (115 mm)

Pas de la chaîne / calibre --1/4 po / 0,050 po

Vitesse de la chaîne --980 pi/min (300 m/min)

Niveau de vibration --4,3 m/s²

Niveau sonore --84,6 dB(A)

Longueur hors-tout --16-5/8 po (422 mm)

Poids net --4,2 lb (1,9 kg)