

Juno AI™ Setup Instructions



Quick Start

1. Install the Juno AI Downlight (see installation instructions).
2. Download the Juno AI app from the AppStore™ or Google Play™.
3. Connect to your home Wi-Fi.
4. Launch the Juno AI app and follow the in-app instructions to complete the setup.

Juno AI Technical Support

Phone: 1-800-705-SERV

Email: TechSupport-SmartConnected@acuitybrands.com

Web: www.juno-ai.com/support

Juno AI Downlight Ceiling Installation Instructions

1. Ensure power is turned off to the recessed can before starting the installation.
2. Remove the existing lamp and trim from your recessed can.
3. Install the included socket adapter to the recessed can and connect it to your Juno AI light.
4. While ensuring the wires do not get pinched hook one side of the torsion spring (the side opposite of you) in the torsion spring holder and bend the opposite side toward the holder and hook inside ("closed").
5. Push the fixture upwards into the recessed can slowly ensuring the wires do not get pinched as you push.
6. Restore power to the recessed can and make sure your Juno AI light turns on.

Pairing the Juno AI Master Downlight to the Juno AI App

1. Ensure your mobile device is connected to your home Wi-Fi network.
2. Download the “Juno AI” app from the AppStore™ or Google Play™.
3. Launch the Juno AI app, and sign into your Juno account.
4. Select the plus sign (+) in the upper-right corner of the opening screen.
5. From the menu select Juno AI Master Downlight and then select “Next”
6. Input your home Wi-Fi network and password and select “Connect”.
7. Ensure your light is connected to a power source and turned on and then select “Next”.
8. Select “Go to Settings” to view your mobile device’s Wi-Fi settings and connect to this network: **Juno AI Master Downlight-xxxx**. The Wi-Fi network title ends in the same 4 digits/letters as the ID sticker on the main PCB (also labeled on the trim of the fixture).
9. You should see an orange light ring spinning and hear “Ready for Wi-Fi connection”.
10. For iOS, return to the Juno AI app and when prompted select “Reconnect now” and switch back to your home Wi-Fi network. For Android, simply wait for the device to prompt “Connection Successful”.
11. Congratulations! Your Juno AI light is now connected to the network.
12. Follow the instructions on the app to sign into your Amazon account.
13. Once you are signed into your Amazon account you are now ready to start using and controlling your Juno AI light from your mobile device.

Pairing the Juno AI LED Speaker Light


1. Launch the Juno AI app, and sign into your Amazon account.
2. Select the plus sign (+) in the upper-right corner of the opening screen.
3. From the menu select Juno AI Speaker Downlight and then select “Next”.
4. Input the password of your home Wi-Fi network and select “Connect”.
5. Ensure your light is connected to a power source and turned on and then select “Next”.
6. Select “Go to Settings” to view your mobile device’s Wi-Fi settings and connect to this network: **Juno AI Speaker Downlight-xxxx**. The Wi-Fi network title ends in the same 4 digits/letters as the ID sticker on the main PCB (also labeled on the trim of the fixture).
7. You should see the light flash and hear “Ready for Wi-Fi connection”.
8. For iOS, return to the Juno AI app and when prompted select “Reconnect now” and switch back to your home Wi-Fi network. For Android, simply wait for the device to prompt “Connection Successful”.
9. Congratulations! Your Juno AI light is now connected to the network.
10. Follow the instructions on the app to sign into your Amazon account.
11. Once you are signed into your Amazon account, you are now ready to start using and controlling your Juno AI from your mobile device.

Pairing the Juno AI LED Downlight to the Juno AI App


1. Launch the Juno AI app, and sign into your Juno account.
2. Select the plus sign (+) in the upper-right corner of the opening screen.
3. From the menu select Juno AI Downlight and then select “Next”.
4. Input your home Wi-Fi network and password and select “Connect”.
5. Ensure your light is connected to a power source and turned on and then select “Next”. The Juno AI Downlight will flash 3 times indicating it is waiting for a Wi-Fi connection.
6. Select “Go to Settings” to view your mobile device’s Wi-Fi settings and connect to this network: **Juno AI Downlight-xxxx**. The Wi-Fi network title ends in the same 4 digits/letters as the ID sticker on the main PCB (also labeled on the trim of the fixture).
7. The light will flash 2 times indicating it has connected to the device’s network.
8. For iOS, return to the Juno AI app and when prompted select “Reconnect now” and switch back to your home Wi-Fi network. For Android, simply wait for the device to prompt “Connection Successful”.
9. Congratulations! Your Juno AI light is now connected to the network.
10. Follow the instructions on the app to sign into your Amazon account. Once you signed into your Amazon account, you are now ready to start using and controlling your Juno AI light from your mobile device.

Detailed Registration and Pairing Process


1. Install the Juno AI Downlight into the ceiling and ensure it is powered on and within range of your mobile device (see installation instructions).
2. Download and install the Juno AI app for your mobile device from the AppStore™ or Google Play™.
3. Ensure your mobile device is connected to your home Wi-Fi network.
4. Launch the Juno AI app from your mobile device.
5. On the Welcome screen select Register to create a Juno AI login account.




6. Complete the registration by providing an Email and Password, checking the Privacy Policy checkbox at the bottom of the screen and then selecting Register.




7. An email will be sent to your inbox with a verification code. Copy the verification code provided in the email, return to the Juno AI app and enter the code and then select "Verify".




10. Choose your Juno AI light from the menu and select "Next".




8. Log into the Juno AI app by providing the Email and password entered in the registration process.
9. To pair your Juno AI device to the Juno AI app, select the plus sign (+) located in the upper-right corner of the app.




11. The app will automatically detect the Wi-Fi name your mobile device is currently connected to (if no network name is shown select "Choose another network", shown near the bottom of your screen, and select your Wi-Fi network). Enter your Wi-Fi password and select "Connect".




12. Assure your Juno AI light is turned on and then select “Next”.




14. Select Wi-Fi from the Settings menu.




13. You will be prompted to connect to the light’s Wi-Fi network. Select “Go to settings” to enter your wireless devices Wi-Fi settings menu.




15. Choose the Juno AI Network name corresponding to your light. The light’s Wi-Fi title ends in the same 4 digits/letters as the ID sticker on the main PCB (also labeled on the trim of the fixture). After selecting it you will hear Alexa say, “Ready for Wi-Fi Connection” and an orange light ring will begin to spin on the Juno AI light.



16. For iOS, return to the Juno AI app and when prompted select “Reconnect now” and switch back to your home Wi-Fi network. For android, simply wait for the device to prompt “Connection Successful”.




17. You should see the “Connection successful” prompt confirming the Juno AI light is connected.
18. Congratulations! You are now ready to start using and controlling your Juno AI light from your mobile device.




Registering Your Device to your Amazon Alexa Account


19. From the last prompt select “Sign in to use Alexa” to connect to your Alexa Amazon account.




20. Select your preferred language for Alexa.




21. Select “Sign in with Amazon”.




23. You will be prompted to sign into your personal Amazon account. Enter your email and password and select “Sign in”.




22. You will then be prompted with a code for registering your device to your Amazon Alexa account. From the prompt select “Copy” and then select “Sign in with Amazon”.



24. Enter the code provided to you in step 22 and select “Continue”.



25. You should see a prompt confirming that you have successfully registered your Juno AI light with your Amazon Alexa account.
26. You are now ready to control your Juno AI light using voice commands.



How to factory reset a Juno AI Master Downlight

Important: Resetting the Juno AI Downlight will restore factory settings and delete your Wi-Fi network. All Automations and Scenes associated with the downlight will be lost in the reset.

From a Light Switch

1. From the light switch, turn the light switch off and then on 5 times, waiting approximately 1 second between positions.
2. If successful, you should hear a voice prompt say, “Factory Reset”.
3. Repeat Step 1 if unsuccessful.

From the Juno AI App

1. Go to the main Menu (☰) and select Lighting.
2. Select the light fixture you would like to reset.
3. Select the gear icon (⚙️) in the top-right corner of the screen.
4. Scroll down to the end of the menu until you see “Factory data reset” and select Reset
5. You will see a prompt to Enter your password, select “Next” and enter your Juno AI app password.
6. Select “Reset”.

Physical Factory Reset Using the Reset Button

1. While still connected to power remove the fixture from the ceiling and press and hold the “Reset” button for 5 seconds until you hear “Factory Reset” and release.
2. After approximately 15 seconds you will hear “Reset Successful”.



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how. The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Démarrage rapide

1. Installez le plafonnier Juno AI (voir le guide d'installation).
2. Téléchargez l'application Juno AI sur le site AppStore^{MC} ou sur Google Play^{MC}.
3. Connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre domicile.
4. Lancez l'application Juno AI et suivez les instructions de l'application pour effectuer l'installation.

Assistance technique Juno AI

Téléphone : 1-800-705-SERV

Courriel : TechSupport-SmartConnected@acuitybrands.com

Web : www.juno-ai.com/support

Guide d'installation du plafonnier Juno AI

1. Avant de commencer l'installation, vérifiez que l'alimentation électrique du boîtier encastré est coupée.
2. Retirez la lampe et les garnitures en place dans le boîtier encastré.
3. Installez l'adaptateur de prise fourni sur le boîtier encastré et branchez-le à votre lampe Juno AI.
4. Tout en veillant à ce que les fils ne se coincent pas sur un côté du ressort de torsion (le côté opposé à vous) dans le support du ressort de torsion, pliez le côté opposé en direction du support et du crochet à l'intérieur (« fermé »).
5. Enfoncez le projecteur dans le boîtier encastré en veillant à ce que les fils ne se coincent pas lorsque vous poussez.
6. Rétablissez l'alimentation du boîtier encastré et vérifiez que votre lampe Juno AI s'allume.

Appairage du plafonnier principal Juno AI à l'application Juno AI

1. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile.
2. Téléchargez l'application Juno AI sur le site AppStore^{MC} ou sur Google Play^{MC}.
3. Lancez l'application Juno AI, et connectez-vous à votre compte Juno.
4. Sélectionnez le signe plus (+) dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.
5. Dans le menu, sélectionnez la lampe de Juno AI Master Downlight, puis sélectionnez « Suivant ».
6. Saisissez le réseau Wi-Fi et le mot de passe de votre domicile et sélectionnez « Se connecter ».
7. Vérifiez que votre lampe est branchée sur une prise de courant et allumée, puis sélectionnez « Suivant ».
8. Sélectionnez « Aller à Paramètres » pour afficher les paramètres Wi-Fi de votre appareil mobile et vous connecter à ce réseau : **Juno AI Master Downlight-xxxx**. Le nom du réseau Wi-Fi se termine par les mêmes 4 chiffres/lettres que l'autocollant d'identification sur le circuit imprimé principal (qui figure également sur l'étiquette de la garniture de l'appareil).
9. Vous devez voir un anneau lumineux orange tourner et entendre « Prêt pour la connexion Wi-Fi ».
10. Pour iOS, retournez à l'application Juno AI et lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Reconnectez-vous maintenant » et basculez vers le réseau Wi-Fi de votre domicile. Pour Android, attendez simplement que l'appareil vous indique « Connexion réussie ».
11. Félicitations! Votre lampe Juno AI est maintenant connectée au réseau.
12. Suivez le mode d'emploi de l'application pour vous connecter à votre compte Amazon.
13. Une fois connecté à votre compte Amazon, vous pouvez commencer à utiliser et à programmer votre lampe Juno AI avec votre appareil mobile.

Appairage de la lampe de haut-parleur à DEL Juno AI


1. Lancez l'application Juno AI, et connectez-vous à votre compte Amazon.
2. Sélectionnez le signe plus (+) dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.
3. Dans le menu, sélectionnez la lampe de Juno AI Speaker Downlight, puis sélectionnez « Suivant ».
4. Saisissez le mot de passe de votre domicile et sélectionnez « Se connecter ».
5. Vérifiez que votre lampe est branchée sur une prise de courant et allumée, puis sélectionnez « Suivant ».
6. Sélectionnez « Aller à paramètres » pour afficher les paramètres Wi-Fi de votre appareil mobile et vous connecter à ce réseau : **Juno AI Speaker Downlight-xxxx**.
Le nom du réseau Wi-Fi se termine par les mêmes 4 chiffres/lettres que l'autocollant d'identification sur le circuit imprimé principal (qui figure également sur l'étiquette de la garniture de l'appareil).
7. Vous devez voir le voyant clignoter et entendre « Prêt pour la connexion Wi-Fi ».
8. Pour iOS, retournez à l'application Juno AI et lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Reconnectez-vous maintenant » et basculez vers le réseau Wi-Fi de votre domicile. Pour Android, attendez simplement que l'appareil vous indique « Connexion réussie ».
9. Félicitations! Votre lampe Juno AI est maintenant connectée au réseau.
10. Suivez le mode d'emploi de l'application pour vous connecter à votre compte Amazon.
11. Une fois connecté à votre compte Amazon, vous pouvez commencer à utiliser et à programmer votre Juno AI avec votre appareil mobile.

Appairage du plafonnier à DEL Juno AI à l'application Juno AI


1. Lancez l'application Juno AI, et connectez-vous à votre compte Juno.
2. Sélectionnez le signe plus (+) dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.
3. Dans le menu, sélectionnez le Juno AI Downlight, puis sélectionnez « Suivant ».
4. Saisissez le réseau Wi-Fi et le mot de passe de votre domicile et sélectionnez « Se connecter ».
5. Vérifiez que votre lampe est branchée sur une prise de courant et allumée, puis sélectionnez « Suivant ». Le plafonnier Juno AI clignote 3 fois pour indiquer que la connexion Wi-Fi est en cours d'établissement.
6. Sélectionnez « Aller à paramètres » pour afficher les paramètres Wi-Fi de votre appareil mobile et vous connecter à ce réseau : **Juno AI Downlight-xxxx**. Le nom du réseau Wi-Fi se termine par les mêmes 4 chiffres/lettres que l'autocollant d'identification sur le circuit imprimé principal (qui figure également sur l'étiquette de la garniture de l'appareil).
7. Le voyant clignotera 2 fois pour indiquer qu'il est connecté au réseau de l'appareil.
8. Pour iOS, retournez à l'application Juno AI et lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Reconnectez-vous maintenant » et basculez vers le réseau Wi-Fi de votre domicile. Pour Android, attendez simplement que l'appareil vous indique « Connexion réussie ».
9. Félicitations! Votre lampe Juno AI est maintenant connectée au réseau.
10. Suivez le mode d'emploi de l'application pour vous connecter à votre compte Amazon. Une fois connecté à votre compte Amazon, vous pouvez commencer à utiliser et à programmer votre lampe Juno AI avec votre appareil mobile.

Procédure détaillée d'inscription et d'appairage

1. Installez le plafonnier Juno AI au plafond et vérifiez qu'il est bien branché et à portée de votre appareil mobile (voir le mode d'emploi pour l'installation).
2. Téléchargez l'application Juno AI sur le site AppStore^{MC} ou sur Google Play^{MC} et installez-la sur votre appareil mobile.
3. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile.
4. Lancez l'application Juno AI sur votre appareil mobile.
5. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez « Inscription » pour créer un compte utilisateur Juno AI.




6. Complétez l'inscription en indiquant un courriel et un mot de passe, en cochant la case Politique de confidentialité au bas de l'écran, puis en sélectionnant Inscription.




Mode d'emploi de l'application Juno AI




7. Vous recevrez un courriel dans votre boîte de réception avec un code de vérification. Copiez le code de vérification indiqué dans le courriel, retournez à l'application Juno AI et saisissez le code, puis sélectionnez « Vérifier ».




10. Choisissez votre lampe Juno AI dans le menu et sélectionnez « Suivant ».



8. Connectez-vous à l'application Juno AI en indiquant le courriel et le mot de passe saisis lors du processus d'inscription.
9. Pour appairer votre appareil Juno AI à l'application Juno AI, sélectionnez le signe plus (+) situé dans le coin supérieur droit de l'application.




11. L'application détectera automatiquement le nom du réseau Wi-Fi auquel votre appareil mobile est actuellement connecté (si aucun nom de réseau n'est affiché, sélectionnez « Choisir un autre réseau » affiché au bas de votre écran, et sélectionnez votre réseau Wi-Fi). Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi et sélectionnez « Se connecter ».




Mode d'emploi de l'application Juno AI


12. Vérifiez que votre lampe Juno AI est allumée, puis sélectionnez « Suivant ».




14. Sélectionnez Wi-Fi dans le menu Paramètres.



13. Vous serez invité à vous connecter au réseau Wi-Fi de la lampe. Sélectionnez « Aller à paramètres » pour accéder au menu Paramètres Wi-Fi de votre appareil sans fil.




15. Choisissez le nom du réseau Juno AI correspondant à votre lampe. Le nom du réseau Wi-Fi de la lampe se termine par les mêmes 4 chiffres/lettres que l'autocollant d'identification sur le circuit imprimé principal (qui figure également sur l'étiquette de la garniture de l'appareil). Une fois sélectionné, Alexa dira : « Prêt pour la connexion Wi-Fi » et un anneau lumineux orange commencera à tourner sur la lampe Juno AI.




Mode d'emploi de l'application Juno AI

16. Pour iOS, retournez à l'application Juno AI et lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Reconnectez-vous maintenant » et basculez vers le réseau Wi-Fi de votre domicile. Pour Android, attendez simplement que l'appareil vous indique « Connexion réussie ».




17. Vous verrez le message « Connexion réussie » confirmant que la lampe Juno AI est connectée.

18. Félicitations! Vous pouvez commencer à utiliser et à programmer votre lampe Juno AI avec votre appareil mobile.




Enregistrement de votre appareil sur votre compte Amazon Alexa

19. À la dernière invite, sélectionnez « Se connecter pour utiliser Alexa » pour vous connecter à votre compte Amazon Alexa.




20. Sélectionnez la langue de votre choix pour Alexa.




Mode d'emploi de l'application Juno AI


21. Sélectionnez « Se connecter avec Amazon ».




23. Vous serez invité à vous connecter à votre compte Amazon personnel. Indiquez votre courriel et votre mot de passe et sélectionnez « Se connecter ».




22. Vous serez alors invité à saisir un code pour enregistrer votre appareil sur votre compte Amazon Alexa. À l'invite, sélectionnez « Copier », puis « Se connecter avec Amazon ».



24. Saisissez le code qui vous a été fourni à l'étape 22 et sélectionnez « Continuer ».



25. Vous verrez un message confirmant que vous avez bien enregistré votre lampe Juno AI avec votre compte Amazon Alexa.



26. Vous pouvez maintenant utiliser les commandes vocales pour commander votre lampe Juno AI.

Comment rétablir les paramètres par défaut d'un plafonnier principal Juno AI?

Important : La réinitialisation du plafonnier Juno AI restaure les paramètres par défaut et supprime votre réseau Wi-Fi. Toutes les automatisations et scènes associées au plafonnier seront perdues au moment de la réinitialisation.

Avec un interrupteur

1. En utilisant l'interrupteur, éteignez puis rallumez la lampe 5 fois, en laissant passer environ 1 seconde entre les différentes positions.
2. Si la réinitialisation est réussie, vous entendrez un message vocal indiquant « Restauration des paramètres par défaut ».
3. Recommencez l'étape 1 si cela a échoué.

Avec l'application Juno AI

1. Allez dans le menu principal (☰) et sélectionnez Éclairage.
2. Sélectionnez le luminaire que vous souhaitez réinitialiser.
3. Sélectionnez l'icône d'engrenage (⚙️) dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Faites défiler jusqu'à la fin du menu jusqu'à ce que « réinitialisation des données par défaut » s'affiche et sélectionnez Réinitialiser.
5. Un message vous invitant à saisir votre mot de passe s'affichera, sélectionnez « Suivant » et saisissez votre mot de passe de l'application Juno AI.
6. Sélectionnez « Réinitialiser ».

Réinitialisation des paramètres par défaut à l'aide du bouton Réinitialiser.

1. Quand le luminaire est encore sous tension, retirez-le du plafond et maintenez le bouton « Réinitialiser » enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Restauration des paramètres par défaut » puis relâchez.
2. Au bout d'environ 15 secondes, vous entendrez « Réinitialisation réussie ».



Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur en guise de télécommande pour Spotify. Allez sur spotify.com/connect pour en savoir plus. Le Logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Inicio rápido

1. Instale la luz descendente Juno AI (consulte las instrucciones de instalación).
2. Descargue la aplicación Juno AI de la App Store™ o de Google Play™.
3. Conéctese a la red wifi de su hogar.
4. Inicie la aplicación Juno AI y siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

Soporte técnico de Juno AI

Teléfono: 1-800-705-SERV

Correo electrónico: TechSupport-SmartConnected@acuitybrands.com

Web: www.juno-ai.com/support

Instrucciones de instalación de luz empotrada de techo Juno AI

1. Asegúrese de apagar la carcasa empotrada antes de comenzar la instalación.
2. Retire la lámpara y el ensamble existente de su carcasa empotrada.
3. Instale el adaptador de enchufe incluido en la carcasa empotrada y conéctelo a su luz Juno AI.
4. Mientras se asegura de que los cables no se presionen, enganche un lado del resorte de torsión (el lado opuesto al suyo) en el soporte del resorte de torsión y doble el lado opuesto hacia el soporte y engánchelo dentro ("cerrado").
5. Empuje el accesorio hacia arriba dentro de la carcasa empotrada lentamente, asegurándose de que los cables no se presionen al empujar.
6. Restaure la electricidad en la carcasa empotrada y asegúrese de que su luz Juno AI se encienda.

Emparejamiento de la luz maestra descendente de Juno AI con la aplicación Juno AI

1. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la red wifi de su hogar.
2. Descargue la aplicación "Juno AI" de la App Store™ o de Google Play™.
3. Inicie la aplicación Juno AI e inicie sesión en su cuenta de Juno.
4. Seleccione el signo más (+) en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.
5. En el menú, seleccione Juno AI Master Downlight ("Luz con altavoz inteligente Juno AI") y luego seleccione "Next" ("Siguiente").
6. Ingrese la red wifi y la contraseña de su hogar y seleccione "Connect" ("Conectar").
7. Asegúrese de que su luz esté conectada a una fuente de alimentación y encendida, y luego seleccione "Next" ("Siguiente").
8. Seleccione "Go to Settings" ("Ir a configuración") para ver la configuración de wifi de su dispositivo móvil y conectarse a esta red: **Juno AI Master Downlight-xxxx**. El título de la red wifi termina en los mismos 4 dígitos/letras que la etiqueta de identificación en el PCB principal (también etiquetada en el ensamble del accesorio).
9. Debería ver un anillo de luz naranja girando y escuchar "Ready for Wi-Fi connection" ("Listo para la conexión wifi").
10. Para iOS, regrese a la aplicación Juno AI y cuando se le solicite, seleccione "Reconnect now" ("Volver a conectar ahora") y vuelva a la red wifi de su hogar. Para Android, simplemente espere a que el dispositivo muestre "Connection Successful" ("Conexión exitosa").
11. ¡Felicidades! Su luz Juno AI ahora está conectada a la red.
12. Siga las instrucciones en la aplicación para iniciar sesión en su cuenta de Amazon.
13. Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Amazon, estará listo para comenzar a usar y controlar su luz Juno AI desde su dispositivo móvil.

Emparejamiento de la luz con altavoz LED Juno AI


1. Inicie la aplicación Juno AI e inicie sesión en su cuenta de Amazon.
2. Seleccione el signo más (+) en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.
3. En el menú, seleccione Juno AI Speaker Downlight ("Luz con altavoz LED Juno AI") y luego seleccione "Next" ("Siguiente").
4. Ingrese la contraseña de la red wifi de su hogar y seleccione "Connect" ("Conectar").
5. Asegúrese de que su luz esté conectada a una fuente de alimentación y encendida, y luego seleccione "Next" ("Siguiente").
6. Seleccione "Go to Settings" ("Ir a configuración") para ver la configuración de wifi de su dispositivo móvil y conectarse a esta red: **Juno AI Speaker Downlight-xxxx**. El título de la red wifi termina en los mismos 4 dígitos/letras que la etiqueta de identificación en el PCB principal (también etiquetada en el ensamble del accesorio).
7. Debería ver la luz parpadear y escuchar "Ready for Wi-Fi connection" ("Listo para la conexión wifi").
8. Para iOS, regrese a la aplicación Juno AI y cuando se le solicite, seleccione "Reconnect now" ("Volver a conectar ahora") y vuelva a la red wifi de su hogar. Para Android, simplemente espere a que el dispositivo muestre "Connection Successful" ("Conexión exitosa").
9. ¡Felicidades! Su luz Juno AI ahora está conectada a la red.
10. Siga las instrucciones en la aplicación para iniciar sesión en su cuenta de Amazon.
11. Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Amazon, estará listo para comenzar a usar y controlar su Juno AI desde su dispositivo móvil.

Emparejamiento de la luz LED empotrada de Juno AI con la aplicación Juno AI


1. Inicie la aplicación Juno AI e inicie sesión en su cuenta de Juno.
2. Seleccione el signo más (+) en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.
3. En el menú, seleccione Juno AI Downlight ("Luz LED empotrada Juno AI") y luego seleccione "Next" ("Siguiente").
4. Ingrese la red wifi y la contraseña de su hogar y seleccione "Connect" ("Conectar").
5. Asegúrese de que su luz esté conectada a una fuente de alimentación y encendida, y luego seleccione "Next" ("Siguiente"). La luz empotrada Juno AI parpadeará 3 veces indicando que está esperando una conexión wifi.
6. Seleccione "Go to Settings" ("Ir a configuración") para ver la configuración de wifi de su dispositivo móvil y conectarse a esta red: **Juno AI Downlight-xxxx**. El título de la red wifi termina en los mismos 4 dígitos/letras que la etiqueta de identificación en el PCB principal (también etiquetada en el ensamble del accesorio).
7. La luz parpadeará 2 veces indicando que se ha conectado a la red del dispositivo.
8. Para iOS, regrese a la aplicación Juno AI y cuando se le solicite, seleccione "Reconnect now" ("Volver a conectar ahora") y vuelva a la red wifi de su hogar. Para Android, simplemente espere a que el dispositivo muestre "Connection Successful" ("Conexión exitosa").
9. ¡Felicidades! Su luz Juno AI ahora está conectada a la red.
10. Siga las instrucciones en la aplicación para iniciar sesión en su cuenta de Amazon. Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Amazon, estará listo para comenzar a usar y controlar su luz Juno AI desde su dispositivo móvil.

Proceso detallado de registro y emparejamiento


1. Instale la luz empotrada Juno AI en el techo y asegúrese de que esté encendida y dentro del alcance de su dispositivo móvil (consulte las instrucciones de instalación).
2. Descargue e instale la aplicación Juno AI para su dispositivo móvil desde la AppStore™ o Google Play™.
3. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la red wifi de su hogar.
4. Inicie la aplicación Juno AI desde su dispositivo móvil.
5. En la pantalla de bienvenida, seleccione "Register" ("Registrarse") para crear una cuenta de inicio de sesión de Juno AI.




6. Complete el registro proporcionando un correo electrónico y una contraseña, marcando la casilla de verificación de "Privacy Policy" ("Política de privacidad") en la parte inferior de la pantalla, y luego seleccionando "Register" ("Registrarse").




7. Se enviará un correo electrónico a su bandeja de entrada con un código de verificación. Copie el código de verificación provisto en el correo electrónico, regrese a la aplicación Juno AI, ingrese el código y luego seleccione "Verify" ("Verificar").



10. Elija su luz Juno AI del menú y seleccione "Next" ("Siguiente").




8. Inicie sesión en la aplicación Juno AI proporcionando el correo electrónico y la contraseña ingresados en el proceso de registro.



9. Para emparejar su dispositivo Juno AI con la aplicación Juno AI, seleccione el signo más (+) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación.


11. La aplicación detectará automáticamente el nombre de wifi al que está conectado actualmente su dispositivo móvil (si no se muestra el nombre de la red, seleccione "Choose another network" ("Elegir otra red"), que se muestra cerca de la parte inferior de la pantalla, y seleccione su red wifi). Ingrese su contraseña de wifi y seleccione "Connect" ("Conectar").




Manual de usuario de la aplicación Juno AI




12. Asegúrese de que su luz Juno AI esté encendida y luego seleccione "Next" ("Siguiente").




14. Seleccione Wifi en el menú de Configuración.



13. Se le pedirá que se conecte a la red wifi de la luz. Seleccione "Go to settings" ("Ir a configuración") para ingresar al menú de configuración de wifi de sus dispositivos inalámbricos.




15. Elija el nombre de la red Juno AI correspondiente a su luz. El título del wifi de la luz termina en los mismos 4 dígitos/letras que la etiqueta de identificación en el PCB principal (también etiquetada en el ensamble del accesorio). Después de seleccionarlo, escuchará a Alexa decir "Ready for Wi-Fi Connection" ("Lista para la conexión wifi)" y un anillo de luz naranja comenzará a girar en la luz Juno AI.




Manual de usuario de la aplicación Juno AI



16. Para iOS, regrese a la aplicación Juno AI y cuando se le solicite, seleccione "Reconnect now" ("Volver a conectar ahora") y vuelva a la red wifi de su hogar. Para Android, simplemente espere a que el dispositivo muestre "Connection Successful" ("Conexión exitosa").




17. Debería ver el mensaje "Connection successful" ("Conexión exitosa"), que confirma que la luz Juno AI está conectada.
18. ¡Felicidades! Está listo para comenzar a usar y controlar su luz Juno AI desde su dispositivo móvil.




Registrar su dispositivo en su cuenta de Amazon Alexa


19. Desde la última indicación, seleccione "Sign in to use Alexa" ("Iniciar sesión para usar Alexa") para conectarse a su cuenta de Amazon Alexa.




20. Seleccione su idioma preferido para Alexa.




21. Seleccione "Sign in with Amazon" ("Iniciar sesión con Amazon").




23. Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta personal de Amazon. Ingrese su correo electrónico y contraseña y seleccione "Sign in" ("Iniciar sesión").




22. Luego, se le solicitará un código para registrar su dispositivo en su cuenta de Amazon Alexa. Desde la indicación, seleccione "Copy" ("Copiar") y luego seleccione "Sign in with Amazon" ("Iniciar sesión con Amazon").



24. Ingrese el código que se le proporcionó en el paso 22 y seleccione "Continue" ("Continuar").



25. Debería ver una indicación que confirme que ha registrado con éxito su luz Juno AI con su cuenta de Amazon Alexa.



26. Ahora está listo para controlar su luz Juno AI utilizando comandos de voz.

Cómo restablecer la configuración de fábrica una luz empotrada maestra Juno AI

Importante: Al restablecer la luz empotrada Juno AI, se restablecerá la configuración de fábrica y se eliminará la red wifi. Todas las automatizaciones y escenarios asociados con la luz empotrada se perderán en el restablecimiento.

Desde un interruptor de luz

1. Desde el interruptor de la luz, apague el interruptor de la luz y luego enciéndalo 5 veces, esperando aproximadamente 1 segundo entre las posiciones.
2. Si tiene éxito, debería escuchar un mensaje de voz que diga "Factory Reset" ("Restablecimiento de configuración de fábrica").
3. Repita el paso 1 si no tiene éxito.

Desde la aplicación Juno AI

1. Vaya al menú principal (☰) y seleccione "Lighting" ("Iluminación").
2. Seleccione el accesorio que desea restablecer.
3. Seleccione el ícono de ajustes (⚙️) en la esquina superior derecha de la pantalla.
4. Desplácese hacia el final del menú hasta que vea "Factory data reset" ("Restablecer datos de fábrica") y seleccione "Reset" ("Restablecer").
5. Verá una indicación para ingresar su contraseña. Seleccione "Next" ("Siguiente") e ingrese la contraseña de su aplicación Juno AI.
6. Seleccione "Reset" ("Restablecer").

Restablecimiento de configuración de fábrica físico usando el botón Restablecer

1. Mientras esté conectado a la alimentación, retire el accesorio del techo y mantenga presionado el botón "Reset" ("Restablecer") durante 5 segundos hasta que escuche "Factory Reset" ("Restablecimiento de configuración de fábrica") y suéltelo.
2. Después de aproximadamente 15 segundos, escuchará "Reset Successful" ("Restablecimiento exitoso").



Usar su teléfono, tablet o computadora como control remoto para Spotify. Vaya a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) para aprender cómo. El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.